

Prvky systému NEREZO 1V



Fu01 Jímka se používá pro osazení do paty komínu, řeší případný odvod kondenzátu



Fu07 Čistící prvek pro kontrolu a čištění spalinové cesty.



Fu13 Komínová dvířka se osadí na největší plášť komínu před čistící prvek



Fu15 T kus pro připojení spotřebiče se vstupem 90°



Fu16 T kus pro připojení spotřebiče se vstupem 45°



Fu03,03,04 Nerezová vložka o délce 1000,500 a 250mm pro vytvoření spalinové cesty.



Fu70 Nerezová vložka o délce 1000mm s vystředovací sponou.



Fu39 Izolační skořepina pro izolaci nerezových dílů. Tl. izolace 25mm.




Fu17,18,19,22 Kolena pevná 15°, 30°, 45°, 87°.



Fu21,101,24,102 Kolena otočná, s čistícím otvorem.



Fu25 Kryt hlavice s límcem pro ukončení komínu



Fu72 Límec zabraňuje zatékání dešťové vody po vložkách.



Fu28 Stříška pro ukončení spalinové cesty